






Горизонтальная
экономпанель



Вертикальная
экономпанель




Вставки в экономпанель,
пластик; алюминий



F 627

Заглушка для F 625, пластик
Цвет: белый, черный, красный,
бронза, желтый, серый




F 625

D-образный профиль, пластик L 2600 мм
Цвет: белый, черный, красный, желтый,
серый, бордовый, бронза




F 626

Уголок для F 625, пластик
Цвет: белый, черный,
красный, бронза, серый




220118

Кронштейн 7 шариков. L 360 мм.



F105


Кронштейн 7 шариков. L: 250; 350 мм.



528 левый


529 правый

Держатели для полки ДСП
L: 250; 300; 400 мм.




543 K35

Кронштейн. L 350 мм.




597 K45

Вешало карусель. D 310 мм




F117C

Кронштейн универсальный
L 295 мм, хром




A7 Э

Полка универсальная 1000x110x80 мм




F110

Кронштейн наклонный. L 400 мм




F111

Кронштейн наклонный.
L 400 мм




F112

Кронштейн наклонный.
L 400 мм




F113

Кронштейн прямой. L 300 мм



F114

Дуга. L 550; 1100 мм



F115

Опора для F114




F130

Полка для обуви поворотная.
Опора - каблук.
Акрил прозрачный.
65 x 235 мм.




F131

Полка для обуви поворотная.
Опора - носок.
Акрил прозрачный.
65 x 235 мм.




F132

Полка для обуви. Акрил прозрачный.
150 x 300 мм.




F138

Полка для обуви. Акрил прозрачный.
150 x 305 мм.




F143

Полка для обуви с ценником.
Акрил прозрачный. 260 x 100 мм.




F199

Корзина. 610x300x150 мм.



F204

Накопитель для колгот
535x290x100 мм.



F221

Кронштейн для полки
L: 200; 250; 300; 350 мм

F 289 L 50 мм Крючки одинарные


F 290 L 100 мм

F 291 L 150 мм

F 292 L 200 мм

F 293 L 250 мм

F 294 L 300 мм



Ø6 мм


F 300 L 100 мм Крючки двойные

F 301 L 150 мм


F 302 L 200 мм

F 303 L 250 мм

F 304 L 300 мм




Ø6 мм



F313


Полка для печатной продукции
L 590 мм. Прозрачный акрил



Ø6 мм

F507


Кронштейн для мяча
D 130 мм. L 120 мм



Ø6 мм


570

Кронштейн для
головных уборов D 100 мм




F118A

Вешалка
для шляп.
D 75 мм, хром




SWH

Крючок для картин




F107

Дисплей для рубашек



F363


Короб 600x150 мм. Прозрачный акрил.



Ø8 мм

K39

Кронштейн L 350 мм




F198

Корзина
300x300x200 мм

F197


Корзина
180x130x170 мм



Ø5 мм


F702

Кронштейн L 200 мм




F191

Полка с опорами, акрил
220x490 мм.




F119-15/C

Подставка
для чулок,
хром




F324

Крючок
универсальный



F321

Крючок для часов



F108

Вешалка
меандр



525K17

Кронштейн для трубы
с винтом. L 350 мм